

Anleitung: Technicolor CGA2121

1 Benutzeroberfläche

Im Webbrowser (Edge, Safari, Chrome, Firefox, etc.) die Router LAN Adresse: 192.168.0.1 eingeben.

Neuer Tab	×	Θ	-	×
$\leftrightarrow \Rightarrow \mathbf{G} \ \mathbf{\bar{U}}$	192.168.0.1			:

Anschließend den Benutzernamen sowie das Passwort leer lassen und auf "Submit" klicken.

lechnicolor C	GA2121
Anmelden	
Benutzername	
Passwort	
Sprache	
Deutsch German	•
	Submit

Unter dem Menüpunkt "Basic" können die grundlegenden Einstellungen vorgenommen werden.

technicolor	CGA2121 DOCSIS 3.	0 Wireless Gateway		Basic	Fortgeschritten	E •Abmelden
.al	Wireless			h H	leimnetzwerk	
Konfigurieren Sie die V	WLAN Einstellungen ihres Gat	leways	Konfigurieren S	ie die Einstel	llungen für Ihr lokales Netz	werk (LAN).
Ø	Status			۶ Fe	hlerbehebung	
Aktuelle Informationer	n zum Betrieb des Gerätes an:	zeigen	Dienstprogramme zu	r Behebung v	von Problemen mit Ihrer In	ternetverbindung

2 WLAN Konfiguration

2.1 WLAN aus-/einschalten, WLAN Name und Passwort ändern

Die WLAN Grundeinstellungen können im **"Basic**" Menü unter **"Wireless"** vorgenommen werden. Das Passwort im Feld **"WLAN Passwort"** auf das gewünschte ändern und mit dem Button **"Einstellungen speichern"** speichern.



								6 Über diese Se
4-GHz-Rad	io			5 GHz Radio				
WLAN Netzwerk	EIN	AUS		Doppelte 2.4 GHz Konfiguration?	C Verwenden Sie die gleichen Einstellungen für di Freqnanzbänder 2,4 GHz und 5 GHz			
Netzwerkname	meinwlan				 verwenden sie für das 5 GHZ Frequenzband unterschiedliche Einstellungen 			equenzband
Sicherheit bei drahtlosen	Am sichers	Am meiste	Ø Sicherheit	WLAN Netzwerk	EIN	AUS		
Verbindungen	Helfen Sie mir	kompatibel deaktivieren Helfen Sie mir zu wählen		Netzwerkname	meinwlan5			
WLAN Passwort	•••••	•••••		Sicherheit bei		+	Am meisten	() Sicharbail
	Charakter	Charaktere ausblenden als I Type		Verbindungen	Am sich	hersten	kompatibel	deaktivieren
rlauben Sie Gästen	Aktivieren	Deaktivieren	1		Helfen Sie	i mir zu wäh	len	
sich zu verbinden?				WLAN Passwort	******	•••••		
					Charal	ktere ausb	lenden als I Typ	pe
				Erlauben Sie Gästen sich zu verbinden?	Aktivier	en Dea	ktivieren	
			Einstellungen speic	them Gehe zurück				