

## Rufumleitung für FRITZ!Box 6490 konfigurieren

Um alle Anrufe umleiten zu können, müssen Sie zuerst die Rufumleitung aktivieren.

**Aktivieren der Rufumleitung: \* # \* 21 + Rufnummer, auf die umgeleitet werden soll**

**Aufhebung der Rufumleitung: \* # # 21**

### Beispiel:

Wollen Sie alle Ihre Anrufe auf die Nummer 0676/1234567 umleiten lassen, wählen Sie folgende Nummernkombination:

Aktivieren der Rufumleitung: **\*\*2106761234567**

Deaktivieren der Rufumleitung: **###21**

